

8章2 ウェブラジオ

8.2.1 ウェブラジオとは

ウェブラジオとは、インターネットで音声ファイルなどをストリーミングで配信する仕組みです。インターネット上には、ウェブラジオやインターネットラジオという名称でニュース番組や音楽番組をストリーミングで配信するサービスがあります。本製品では、このようなニュース番組や音楽番組を「ウェブラジオ番組」と呼びます。

本製品にウェブラジオ番組を登録すると、ストリーミングでウェブラジオ番組を聴くことができます。

なお、本製品でウェブラジオ番組を登録するには、パソコンを使って登録する必要があります。

<ポイント>

- ウェブラジオはインターネットラジオやネットラジオとも呼ばれています。
- 本製品のウェブラジオは「radiko」には対応していません。
- ウェブラジオの再生にはインターネット接続が必要です。インターネット接続については「6章 インターネット接続の準備」98ページを参照してください。
- ウェブラジオはダウンロードできません。
- ウェブラジオを録音、編集、バックアップすることはできません。

8.2.2 ウェブラジオ番組を登録する

本製品でウェブラジオを聴くには、聴きたいウェブラジオ番組を登録する必要があります。ウェブラジオを配信しているホームページ上で、ウェブラジオのURLが記入されているプレイリストファイルを探し、それをSDカードまたは内蔵メモリの「PlexWebRadio」フォルダに保存することで、ウェブラジオが登録されます。

弊社のアプリケーション「Plextalk Transfer」を使用すると、ウェブラジオを登録することができます。「Plextalk Transfer」は弊社のホームページからダウンロードすることができます。「Plextalk Transfer」の「ヘルプ」メニューから取扱説明書を表示することができますので、詳しい操作方法はそちらを参照してください。

ホームページ <http://www.plextalk.com/jp/>

登録可能なプレイリストファイルの種類は、拡張子が「pls」「m3u」「asx」のいずれかに限ります。それ以外のものは登録することができません。

<ポイント>

- 「PlexWebRadio」フォルダには複数のファイルを保存することができます。
- 登録されたウェブラジオは、本製品から削除することはできません。削除するには「Plextalk Transfer」を使用してください。

8.2.3 ウェブラジオの選択と再生

ウェブラジオを聴くには、以下のように操作します。

手順	主な音声ガイド
1) ウェブラジオを登録したSDカードまたは内蔵メモリを [タイトルキー] で選択します。	
2) [右キー] または [左キー] で、聴きたいウェブラジオ番組を選択します。	「ウェブラジオ」
3) [再生・停止キー]を押すと、ストリーミングで再生が始まります。	
4) 別の番組を聴くには、[タイトルキー] を押して、[右キー] または [左キー] で番組を選択してください。	

<ポイント>

- 早送りや巻き戻しはできません。
- 上キーや下キーで移動単位を選ぶことはできません。
- 別のタイトルを聴いた後に、再び同じ番組を聴いても、前回停止した箇所から再生することはできません。
- ウェブラジオ番組をダウンロードしたり、バックアップしたりすることはできません。
- ウェブラジオを再生中または選択中に録音キーを押しても、録音や編集を行うことはできません。
- ウェブラジオの再生速度を変更することはできません。
- ウェブラジオにはしおりを付けることはできません。